

安全に使用するために・困ったときは

ここでは、お使いになる方への危害、物的損害を未然に防ぎ、安全に使用していただくための注意事項を記載しています。ご使用の際は必ず記載事項をお守りください。

警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を表示しています。

禁止 この記号は「禁止」の行為を告げるものです。

強制 この記号は「必ず実行」していただく行為を告げるものです。



警告



●本製品を修理、分解、改造しないでください。

故障と思った際は、すぐにコールセンターまでお問い合わせください。



●本製品は水洗いできません。また屋外で利用しないでください。

火災、感電、動作不良等の原因になります。



●本製品の上に重いものを載せたり、強い力をかけないでください。また物を当てるなどの行為もお止めください。



●本製品は日本国内でご使用ください。



●電波を発するものの近くで使用しないでください。



●水滴などが付着した場合は柔らかい布などで拭き取ってください。また、異物が付着した場合も取り除いてください。(例: 虫、蜘蛛の巣など)



ケーブル関係



●ケーブルを使用する際に、束ねる、強く引っ張る、上に物を載せる、加熱する、加工する、無理に曲げる、水に濡らすなどの行為を絶対にしないでください。



●ケーブルを抜き差しする際には必ずプラグを持って行ってください。

ケーブルを持って抜き差しすると故障の原因になります。



●塗れた手でケーブルの抜き差しをしたり、作業を行わないでください。



プラグにほこりや汚れ、水滴、油などが付いている場合は柔らかい布などでよく拭き取ってから使用してください。


返却時

●出荷時の梱包材に返却先が記されています。梱包材を含め、必ず出荷時の状態で返却先までご返却ください。

●やむなく金具等を取り外した場合なども、出荷時の状態に復元してご返却ください。

使用上の注意・困ったときは

●設置の前に、AnySensor webサイト上で動作を確認してください。
※操作マニュアルを参照
https://www.kids-way.ne.jp/dcms_media/other/anysensor_torisetu.pdf



●単管パイプに取付ける場合はステンレスバンドをご利用いただき安定した場所へ取付けてください(図参照)。

●設置される場所や現場の規則に従い、不安定な場所は避けて安全に稼働できる場所へ設置してください。

センサーの確認

●各種センサーの確認

センサー値の確認方法は操作マニュアルをご確認ください。
AnySensor操作マニュアルダウンロードページ
https://www.kids-way.ne.jp/dcms_media/other/anysensor_torisetu.pdf

●マニュアルの手順を行った上でセンサー値が確認できない場合

プラグの抜き差しを実施ください。

バッテリー状態が「L」でないことを確認してください。

お問い合わせはキッズウェイコールセンターまでお電話ください
お電話番号:0570-783-114 (9時~21時)

コンバータとセンサーの接続方法

①コンバータとセンサーのコネクタそれぞれにキャップがついているので、外す。



②コンバーターのプラグをセンサーのソケットに挿す

青	黄	赤
入力1	入力2	入力3


※センサーを1つだけつなげる場合は青のプラグに接続する

※センサーを2つつなげる場合は青のプラグと黄のプラグに接続する

※センサー側の順番は問わない



③ロックを回し、固定する



出荷時状態・部品一覧

OCF-CS01



項目		仕様
品番		OCF-CS01
基本	設定電流	交流0.5A 固定
	動作精度	0.5±0.1A
	使用温度範囲	-20℃～50℃(結露なきこと)
	使用湿度範囲	85%以下(結露なきこと)
	設置環境	屋内
	許容着脱回数	約100回
	外形寸法 (ケーブルなし)	H(高さ) 60mm W(横) 30mm D(奥行) 30mm
	重量(ケーブル込み)	0.1kg

ご返却の際はこれらの同梱品が出荷時の状態になっていることをご確認ください。
不足があった場合は、修繕費用を負担頂く場合があります。

同梱品一覧

名称	個数
製品本体 (ケーブル含む)	1
取扱説明書(本紙)	1