


スマホや声で家電を操作!

家のすべてを  
手のひらに

# あなたのお部屋、 スマートホームに 対応しています!

スマートホーム統合アプリ

# HomeLink



## まずは“HomeLink”をダウンロード!

※アプリのダウンロード・デバイスの新規追加は、入居者様にてご対応いただけます。



### 直感的に 家中をコントロール

タイマー設定も自由自在。



### ワンタッチで、 複数の機器を一括操作

生活シーンに合わせた一括操作設定が可能です。  
※対応する家電に限ります。



6:00AM  
おはようボタンをタッチ

起床とともにエアコン、テレビ、照明が動作

### 注意事項

**入退去の際は、必ず各端末をリセットしてください。**

万が一、リセットされていない場合は次の入居者様が端末にアクセスできます。  
上記による一切の損害の責任は入居者様となります。入居者様のご判断でご利用ください。

**端末は物件設備の一部です。**

万が一、退去時に紛失や故障が発覚した場合は、管理会社より機器代金などが請求されます。

各機器の特徴、リセット方法は裏面をご確認ください。➡

# 各機器の特徴、リセット方法

物件ごとに導入されている機器が異なります。詳細は管理会社へお問い合わせください。



**リセット方法** 正面の丸いボタンを押す  
カチッとなるまで3秒以上長押し。

## リモコン対応の家電を、 スマホでかんたん遠隔操作

### eRemotePro (スマートリモコン)

- ・テレビ、オーディオ、エアコン、照明などの各種操作に対応。
- ・外出先からも操作でき、消し忘れを回避。
- ・家電のON/OFFを「見える」化。  
エアコンなど家電の稼働状況をスマホで確認。

家電に流れる電流をリアルタイムで検知する電流センサー  
(国内初 2008年7月現在)を搭載



### 環境センサー

- ・複数家電をまとめて操作
- ・「温度」「湿度」「照度」「人感」センサー搭載



### 開閉センサー

- ・ドア or 窓に設置  
(セキュリティー・見守り)
- ・開閉に応じて家電を操作



### eHub

- ・スマホで室内をモニタリング
- ・拡張USBポート搭載
- ・国内トップクラスの通信距離

#### リセット方法

LANケーブルを接続した状態で、Resetボタンを長押し

ランプで初期化を確認



センサーやスイッチを集中管理。

eHubをリセットすれば「環境センサー」「開閉センサー」それぞれがリセットされます。

※環境センサー・開閉センサーが設置されているお部屋には必ず「eHub」も設置されています。



### ePlug



フロアランプ ケトル ランプ 加湿器 扇風機

**リセット方法** 長押し・点滅

タイマー付き家電に早変わり  
リモコンに対応していない家電も  
スマホで操作。



最新の  
使い方は  
こちら

HomeLink  
オンラインマニュアル



[https://www.kids-way.ne.jp/apn/apn\\_faq/apn\\_smarthome\\_manual.html](https://www.kids-way.ne.jp/apn/apn_faq/apn_smarthome_manual.html)

## お問い合わせ先

初期不良 (電源が入らないなど)

キッズウェイ コールセンター 0570-550-588

(24時間365日営業)

アプリケーション、機器の連携方法など使い方

リンクジャパン <https://linkjapan.co.jp/>

お問い合わせフォームからご連絡ください



株式会社 キッズウェイ

〒489-0975 愛知県瀬戸市山の田町 155 番地

<http://www.kids-way.ne.jp>